



# Nøtterøy Musikkorps

www.nmk.info

## Huskeregler for kjøring med Nøtterøy Musikkorps' sin Tilhenger

### Husk dette når du kjører med tilhenger:

Det er ditt ansvar som lånetaker at førerkortet ditt er gyldig for den lånte tilhengeren og at totalvekt for bil og tilhenger overholdes. Dette kan enkelt sjekkes på tilhengerkalkulatoren til vegvesenet:

Registreringsnummer NMK henger: **LP 9510**

<https://www.vegvesen.no/kjoretøy/eie-og-vedlikeholde/tilhenger/tilhengerkalkulator/>

Likeledes skal du forsikre deg om at bilen er lovmessig forsikret til kjøring med tilhenger. Du må max. kjøre 80 km/t med tilhenger, gjelder også på motorvei. Tilpass alltid farten etter tilhengerens/bilens størrelse og belastning.

### Sjekk før du kjører at:

- ✓ tilhengeren ikke er overlesset
- ✓ tilkoblingsanordningen er korrekt låst på bilens kulehode
- ✓ el'kabler er korrekt tilkoblet
- ✓ **nesehjulet er oppe og festet NB!**
- ✓ sikkerhetsvaireren er riktig festet til bilen, den skal ikke ligge rundt kulehalsen, men festes i øyekrok på tilhengerfestet

### Utskrift av kjøretøyforskriften:

#### § 3-5.Førerrett i klasse B

Førerrett i klasse B gjelder for:

1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3. **Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.**

#### § 3-11.Førerrett i klasse BE

Førerrett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.

Totalvekt	Nyttelast	Egenvekt	Kassemål	Brems	Tipp	Hjuldimensjon	Støttehjul
2000 kg	1460 kg	540 kg	150x360x200	Ja	Nei	195/70-14	Ja

**NB! Høyde på tilhengeren er: 2,40m**